



Надежность и Качество

Благодарим Вас за выбор продукции Rossinka Silvermix!

X25-59

ВСТРАИВАЕМЫЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ С ГИГИЕНИЧЕСКИМ ДУШЕМ

Комплектность:

- Внешняя часть смесителя (латунь) с кронштейном для лейки и кран-буксой керамическими пластинами (1 шт);
- Встраиваемый элемент смесителя (латунь) с термостатическим картриджем и металлической рукояткой (диаметр подсоединения к водопроводу – 1/2") (1 шт);
- 1) - Установочный винт с шестигранным углублением под ключ (2 шт);
- 2) - Декоративная металлическая накладка (1 шт);
- 3) - Пластиковая фиксирующая проставка (1 шт);
- 4) - Втулка крепления корпуса смесителя к встраиваемому элементу (1 шт);
- Защитная транспортировочная заглушка (2 шт);
- Лейка гигиенического душа с регулятором напора воды (1 шт);
- Душевой шланг 1,2 м (1 шт);
- Прокладка 1/2" (2 шт).

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.



Монтаж

Установка изделия должна осуществляться специалистом.

Во избежание выхода из строя термостатического картриджа (из-за попадания внутрь ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется фильтров грубой очистки воды.

ВАЖНО: Подвод горячей воды должен осуществляться строго к входу на встраиваемом элементе обозначенным буквой Н, как указано на схеме.

- 1) Подготовьте в стене каналы для размещения в них встраиваемого элемента и соединительной арматуры (в комплект не входит);
- 2) Установите встраиваемую часть смесителя (8) и закрепите его винтами в стене, предварительно подключив к нему подводящую арматуру и предусмотрев необходимый выход наружных частей за лицевой край облицовочного материала. Не снимайте защитные транспортировочные заглушки до конца облицовки стены во избежание попадания на соединительные штуцеры строительных материалов (цемента, алебастра, плиточного клея) и повреждения резиновых уплотнительных колец;
- 3) По окончании облицовочных работ снимите защитные транспортировочные заглушки (4, 11) и наденьте пластиковую фиксирующую накладку (7) на левый выход встраиваемой части (8), далее зажав шток на правой рукоятке внутренней части смесителя наденьте декоративную металлическую накладку (6);
- 4) Накрутите втулку крепления смесителя (5) на выход встраиваемой части (8), затем наденьте на неё внешнюю часть смесителя с кронштейном для лейки и кран-буксой керамическими пластинами (3), закрепив его установочными винтами с шестигранным углублением (9);
- 5) Проверьте смонтированную систему на герметичность в рабочем режиме, предварительно подготовив емкость для сбора воды;
- 6) Отсоедините внешнюю часть смесителя с кронштейном для лейки и кран-буксой керамическими пластинами (3) от встраиваемой части (8) в обратной последовательности, после чего произведите облицовку стены;
- 7) Присоедините шланг для душа (2) и лейку гигиенического душа (1) к корпусу смесителя. Используйте прокладки 1/2", которыми укомплектован шланг.



